

OSTRZEŻENIE

Podczas każdej jazdy swoim pojazdem, ryzykujesz śmiercią lub kalectwem z powodu utraty kontroli, kolizji i upadku.



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji, aktualizacji oprogramowania i aktualizacji tej instrukcji obsługi w dowolnym momencie. Odwiedź stronę www.segway.com lub sprawdź aplikacje, aby pobrać najnowsze materiały użytkownika. Musisz zainstalować aplikacje, aktywować swojego KickScootera i uzyskać najnowsze aktualizacje i zasady bezpieczeństwa.

K014P0877-A0



Ninebot KickScooter QUICK START



[Segway-Ninebot App](#)

Scan to download the App or go to the Google Play Store (Android) or the Apple App Store (iOS) and search for "Segway" or "Ninebot" to download and install the App. Be advised there is a minimum Android/iOS/Bluetooth version required. See User Manual for additional details.

First Ride



Segway-Ninebot App

Precautions


⚠ There are safety risks when learning to ride the KickScooter. You must read Riding Safety via the App before your first ride.

For your safety, your new KickScooter is not activated and will beep occasionally after POWER ON.

Until activated, the KickScooter maintains a very low riding speed, and can not perform with full function. Install the App on your mobile device (with Bluetooth 4.1 or above), connect to the KickScooter with Bluetooth, and follow the App instructions to activate your KickScooter and enjoy the full performance.

Scan the QR code to download the App (iOS 9.0 or above, Android™ 4.3 or above).


1 Install the App and register/login.



3 Click "Vehicle" → "Search vehicle" to connect to your KickScooter.

The KickScooter will beep when it has successfully connected to the App. The Bluetooth icon will stop blinking and remain illuminated.

2 Power on the KickScooter. A blinking Bluetooth icon indicates the KickScooter is ready to connect.



4 Follow the App instructions to activate the KickScooter and learn how to ride safely.

You can now start to use your KickScooter, check the status with the App, and interact with other users. Have fun!

Learning to Ride




Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.



1. Power on the scooter and check the battery level. Charge the scooter if the battery level is low.




2. Stand on the foot deck with one foot and push off with another foot to start gliding.




3. Put your other foot on the foot deck to keep both feet stable. Press the throttle to speed up when you are balanced.

Note: For your safety, the motor will not engage until the scooter reaches 2.5 mph (4 km/h).



4. Slow down by releasing the throttle. Squeeze the electronic brake and stamp the fender with foot at the same time for a brake.



5. To turn, shift your body and turn the handle slightly.

⚠ WARNING

When braking rapidly, you risk serious injury due to loss of traction and falls. Maintain a moderate speed and look out for potential hazards.

 **WARNING!**

Whenever you ride your vehicle, you risk injury or death from loss of control, collisions, and falls.



The manufacturer reserves the right to make changes to the vehicle, release firmware updates, and update this manual at any time. Visit www.segway.com to download the latest user materials. You must install the App, activate your KickScooter, and obtain the latest updates and safety instructions.



Ninebot KickScooter DÉMARRAGE RAPIDE



[Segway-Ninebot App](#)

Scannez le code QR pour télécharger l'application Segway-Ninebot et aller sur le Google Play Store (Android) ou l'App Store d'Apple (iOS) et chercher « Segway » ou « Ninebot » pour télécharger et installer l'appli. Soyez conscient qu'il y a une version d'Android/iOS/Bluetooth minimale requise. Consultez le mode d'emploi pour de plus amples détails.

Premier déplacement

⚠ Il existe des risques en matière de sécurité lors de l'apprentissage de la conduite du KickScooter. Vous devez lire les instructions de sécurité sur l'appli avant votre premier déplacement.




Segway-Ninebot App

Pour votre sécurité votre nouveau KickScooter n'est pas activé et bipera occasionnellement après avoir été allumé.

Avant d'être activé, le KickScooter maintient une vitesse de conduite et une sensibilité de direction très faibles et ne peut pas être conduit avec l'intégralité de ses fonctions. Installez l'appli sur votre appareil mobile (avec Bluetooth 4.1 ou supérieur), connectez au KickScooter en Bluetooth, et suivez les instructions de l'appli pour activer votre KickScooter et profiter de son plein fonctionnement.


Scannez le code QR pour télécharger l'appli (iOS 9.0 ou plus, Android™ 4.3 ou plus).

1 Installez l'appli et inscrivez-vous/connectez-vous.



3 Cliquez sur « Rechercher un véhicule » pour vous connecter à votre KickScooter. Le KickScooter émet un son lorsque la connexion est réussie. L'icône Bluetooth arrête de clignoter et reste illuminée.

2 Allumez le KickScooter. Une icône Bluetooth clignotant indique que le KickScooter attend une connexion.




4 Suivez les instructions de l'appli pour activer le KickScooter et apprendre à conduire en sécurité. Vous pouvez désormais utiliser votre KickScooter, vérifiez son statut avec l'appli, et interagissez avec d'autres utilisateurs. Amusez-vous bien !

Apprenez à conduire



Portez un casque homologué ainsi qu'un autre équipement de protection afin de minimiser toute éventuelle blessure.




3. Placez votre autre pied sur le repose-pieds pour que les deux pieds soient stables. Appuyez sur l'accélérateur de la main droite pour accélérer lorsque vous avez trouvé votre équilibre.

Remarque, pour votre sécurité le moteur ne se lance pas avant 4 km/h (2.5 mph)

⚠ **AVERTISSEMENT**
Lorsque vous freinez rapidement vous risquez des blessures graves à cause de la perte d'adhérence et de chutes. Maintenez une vitesse modérée et faites attention aux risques éventuels.




1. Allumez la trottinette et vérifiez l'indicateur lumineux du niveau de puissance. Chargez la trottinette si le niveau de la batterie est faible.



4. Ralentissez en relâchant l'accélérateur; déclenchez rapidement la manette de frein avec le pouce et tapez du pied sur le garde-boue avec votre pied en même temps pour déclencher le freinage mécanique afin de freiner fort.



2. Tenez-vous sur l'appui-pieds avec un pied et poussez avec votre autre pied pour commencer à glisser.



5. Pour tourner, penchez le poids de votre corps et tournez légèrement la poignée.

AVERTISSEMENT !

Lorsque vous conduisez votre véhicule vous risquez des blessures pouvant être mortelles pour cause de perte de contrôle, collisions, ou chutes.



Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications sur le véhicule, de mettre à jour le logiciel, ainsi que ce manuel, à tout moment. Rendez-vous sur www.segway.com pour télécharger les derniers contenus utilisateur. Vous devez installer l'application, activer votre KickScooter et obtenir les dernières mises à jour et consignes de sécurité.



Ninebot KickScooter SCHNELLSTARTANLEITUNG



[Segway-Ninebot App](#)

Besuchen Sie alternativ den Google Play Store (Android) oder den Apple App Store (iOS) und suchen Sie nach "Segway" oder "Ninebot", um die App herunterzuladen und zu installieren. Bitte beachten Sie, dass für die Android/iOS/Bluetooth-Version eine Mindestanforderung besteht. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Erste Fahrt



Segway-Ninebot App


⚠ Beim Fahrenlernen auf dem KickScooter bestehen Sicherheitsrisiken. Vor Ihrer ersten Fahrt müssen Sie die Sicherheitshinweise in der App lesen.

Für Ihre Sicherheit ist Ihr neuer KickScooter noch nicht aktiviert und wird nach dem EINSCHALTEN ein paar Mal piepsen.

Bis zur Aktivierung, erreicht der KickScooter nur eine sehr niedrige Fahrgeschwindigkeit und kann nicht mit vollem Funktionsumfang gefahren werden. Installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät (mit Bluetooth 4.1 oder höher), verbinden Sie den KickScooter über Bluetooth und befolgen Sie die App-Anweisungen zum Aktivieren Ihres KickScooters und um die volle Leistung zu genießen.


Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen (iOS 9.0 oder höher, Android™ 4.3 oder höher).

1 Installieren der App und Registrierung/Anmeldung.



3 Klicken Sie "Nach Fahrzeug scannen", um sich mit Ihrem KickScooter zu verbinden. Der KickScooter gibt einen Piepton ab, wenn die Verbindung erfolgreich zu Stande gekommen ist. Das Bluetooth-Symbol blinkt nicht mehr und brennt ununterbrochen.

2 Schalten Sie den KickScooter ein. Das blinkende Bluetooth-Symbol zeigt an, dass der KickScooter auf eine Verbindung wartet.



4 Befolgen Sie die App-Anweisungen, um den KickScooter zu aktivieren und das sichere Fahren zu erlernen. Sie können jetzt mit der Nutzung Ihres KickScooters beginnen, den Status über die App überprüfen und mit anderen Benutzern interagieren. Viel Spaß!

Fahren lernen




Tragen Sie einen zugelassenen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren.




1. Schalten Sie den Scooter ein und überprüfen Sie den Ladezustand über die Anzeigelampe. Laden Sie den Scooter, wenn der Akkuladestand zu niedrig ist.




2. Setzen Sie einen Fuß auf die Fußstütze und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß ab, um den Gleitvorgang einzuleiten.



3. Setzen Sie Ihren anderen Fuß auf die Fußstütze, um beide Füße stabil zu halten. Drücken Sie, wenn Sie das Gleichgewicht gefunden haben, rechts auf das Gaspedal, um zu beschleunigen. **Hinweis: zu Ihrer Sicherheit setzt der Motor nicht ein, bis der Scooter 4 km/h erreicht.**



4. Bremsen Sie ab, indem Sie das Gaspedal freigegeben, den Daumenschieber am Bremsgriff schnell bewegen und gleichzeitig mit dem Fuß auf die Stoßstange treten, um den mechanischen Bremsvorgang auszulösen und scharf zu bremsen.



5. Zum Lenken müssen Sie Ihr Körpergewicht verlagern und leicht am Griff drehen.

⚠ WARNUNG

Beim schnellen Abbremsen, riskieren Sie schwere Verletzungen durch einen Traktionsverlust oder Stürze. Behalten Sie eine moderate Geschwindigkeit bei und achten Sie auf mögliche Gefahren.

WARNUNG!

Bedenken Sie während der Fahrt mit Ihrem Fahrzeug stets, dass bei Kollisionen oder Stürzen oder bei einem Kontrollverlust, eine Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht.



Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen, Firmware-Updates freizugeben und diese Anleitung zu aktualisieren. Besuchen Sie www.segway.com, um die neuesten Benutzermaterialien herunterzuladen. Sie müssen die App installieren und Ihren KickScooter aktivieren, um die neuesten Updates und Sicherheitshinweise zu erhalten.



Ninebot KickScooter GUIDA RAPIDA



[Segway-Ninebot App](#)

In alternativa andare sul Google Play Store (Android) o l'App Store (iOS) e cercare "Segway" o "Ninebot" per scaricare e installare l'app. Fare attenzione che è necessaria una versione minima di Android/iOS/Bluetooth. Vedere il manuale dell'utente per dettagli aggiuntivi.

Primo utilizzo

⚠ Ci sono rischi per la sicurezza quando si impara a guidare il KickScooter. È necessario leggere le istruzioni di sicurezza tramite l' app prima del primo utilizzo.

Per la propria sicurezza il nuovo KickScooter non è attivato e occasionalmente emetterà dei suoni dopo che è stato acceso.


Fino a quando è attivato il KickScooter mantiene una velocità molto bassa e non può essere utilizzato al pieno delle sue funzioni. Installa l' app sul proprio dispositivo mobile (con Bluetooth 4.1 o superiore), collega il KickScooter al Bluetooth e segui le istruzioni delle app per attivare il KickScooter e goderti le prestazioni migliori.

Scansiona il codice QR per scaricare l' app (iOS 9.0 o superiore, Android™ 4.3 o superiore).





Segway-Ninebot App

1 Installa l'app e registrati/accedi.



3 Fare clic su "Cerca veicolo" per connettersi al KickScooter. Il KickScooter emette un segnale acustico quando la connessione è riuscita. L'icona Bluetooth smetterà di lampeggiare e resterà illuminata.



4 Seguire le istruzioni dell' app per attivare il KickScooter e imparare come guidare in sicurezza. Puoi iniziare a usare il tuo KickScooter, controlla lo stato con l' app e interagisci con altri utenti. Divertiti!

Imparare a guidare




Indossare un casco approvato e altri dispositivi di protezione per limitare possibili infortuni.



1. Accendi lo scooter e controlla il livello di carica. Carica la batteria se il suo livello è basso.




2. Stare sull'appoggiapiede con un piede e spingere con l'altro per iniziare ad accelerare.




3. Mettere l'altro piede sull'appoggiapiede per tenere entrambi i piedi stabili. Premere l'acceleratore con la mano destra per accelerare quando si è in equilibrio.

Nota: per la propria sicurezza il motore non partirà fino a quando non si è raggiunto i 4 km/h.



4. Rallenta lasciando l'acceleratore girare la manopola del freno velocemente e premi sul parafranghi allo stesso momento per azionare il freno meccanico. Per una frenata decisa.



5. Per girare spostate il peso del corpo e girare leggermente il manubrio.

⚠ **ATTENZIONE!**

Quando si frena rapidamente c'è il rischio di infortunio a causa della perdita di trazione e cadute. Mantenere una velocità moderata e fare attenzione a pericoli potenziali.

ATTENZIONE!

Ogni volta che si guida il veicolo c'è il rischio di lesioni o di morte per perdita di controllo, collisioni e cadute.



Il produttore si riserva il diritto di fare cambiamenti ai veicoli, rilasciare aggiornamenti software e aggiornare questo manuale in qualsiasi momento. Visitare il sito Web www.segway.com per scaricare gli ultimi materiali dell'utente. È necessario installare l'App, attivare il proprio KickScooter e ottenere gli ultimi aggiornamenti e le istruzioni di sicurezza.



Ninebot KickScooter INICIO RÁPIDO



[Segway-Ninebot App](#)

Alternativamente, vada a Google Play Store (Android) o a Apple App Store (iOS) y busque «Segway» o «Ninebot» para descargar e instalar la aplicación. Tenga en cuenta que existen algunos requisitos mínimos respecto a la versión de Android/iOS/Bluetooth. Consulte el Manual de usuario para obtener detalles adicionales.

Primera conducción



Segway-Ninebot App

⚠ Aprender a conducir el KickScooter no está exento de riesgos para la seguridad. Lea las instrucciones de seguridad en la aplicación antes del primer paseo.


Por su seguridad, su nuevo KickScooter no está activado en este momento y parpadeará ocasionalmente tras el encendido.

Hasta que se active, el KickScooter mantiene una velocidad de avance muy reducida, y no se puede conducir con la funcionalidad completa. Instale la aplicación en su dispositivo móvil (con Bluetooth 4.1 o superior), conéctela al KickScooter por Bluetooth y siga las instrucciones de la aplicación para activar el KickScooter y disfrutar de un funcionamiento completo.



Escanee el código QR para descargar la aplicación (iOS 9.0 o posterior, Android™ 4.3 o posterior).

1 Instale la aplicación y regístrese/inicie sesión.

2 Encienda el KickScooter. El icono de Bluetooth parpadeando indica que el KickScooter espera una conexión.



3 Haz clic en "Buscar vehículo" para conectar tu KickScooter. El KickScooter emitirá un pitido cuando la conexión se establezca con éxito. El icono de Bluetooth dejará de parpadear y permanecerá encendido.



4 Siga las instrucciones de la aplicación para activar el KickScooter y aprender a circular de manera segura. Ya puede comenzar a utilizar su KickScooter, compruebe el estado con la aplicación e interactúe con otros usuarios. ¡Diviértase!

Aprender a circular




Lleve un casco homologado y otro equipo protector para minimizar cualquier posible lesión.



1 Encienda el scooter y compruebe la luz indicadora de nivel de energía. Cargue el scooter si el nivel de la batería está bajo.




2 Póngase de pie con un solo pie sobre el estribo y tome impulso con el otro para comenzar a deslizarse.




3 Ponga el otro pie en el estribo para mantener ambos pies estables. Presione el acelerador de la derecha para acelerar cuando haya conseguido el equilibrio.

Nota. Para su seguridad, el motor no se pondrá en marcha hasta que el scooter alcance una velocidad de 4 km/h (2.5 mph).



4 Para frenar suelte el acelerador, gire la palanca de control del manillar con el pulgar y pise el guardabarros con el pie al mismo tiempo para activar el freno mecánico y conseguir una frenada brusca.



5 Para girar, desplace el peso de su cuerpo y gire el manillar ligeramente.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Cuando frene rápidamente existe un riesgo de lesiones graves debido a la pérdida de tracción y a las caídas. Mantenga una velocidad moderada y preste atención a los peligros potenciales.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Siempre que vaya en el vehículo, existen riesgos de lesiones o muerte por pérdida del control, colisiones y caídas.



El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el vehículo, a lanzar actualizaciones de firmware o a actualizar este manual en cualquier momento. Visite www.segway.com para descargar los materiales del usuario más recientes. Debes instalar la app, activar tu KickScooter y obtener las actualizaciones e instrucciones de seguridad más recientes.



Ninebot KickScooter SZYBKI START



[Segway-Ninebot App](#)

Możesz też przejść do sklepu Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS) i wyszukać „Segway” lub „Ninebot”, aby pobrać i zainstalować aplikację. Zalecamy używanie najnowszej wersji systemu Android/iOS/Bluetooth. Dodatkowe informacje zawarte są w Instrukcji Obsługi.

Pierwsza jazda ⚠️ Podczas nauki jazdy na hulajnodze elektrycznej istnieje zagrożenie bezpieczeństwa. Przed pierwszą jazdą musisz zapoznać się z „Instrukcją bezpieczeństwa”, dostępną w aplikacji.




Segway-Ninebot App

Ze względów bezpieczeństwa Twoja hulajnoga nie jest jeszcze aktywowana i będzie od czasu do czasu emitowała sygnał dźwiękowy po włączeniu zasilania.

Do momentu aktywacji, hulajnoga rozwija bardzo niską prędkość jazdy i nie można jeszcze wtedy korzystać z wszystkich funkcji. Aby aktywować hulajnogę i korzystać w pełni z jej osiągnięć zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym (z Bluetooth 4.1 lub nowszym), połącz się z hulajnogą poprzez Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

Pobierz aplikację, skanując kod QR.

1 Włącz zasilanie hulajnogii.




2 Migająca ikonka Bluetooth wskazuje, że hulajnoga oczekuje na połączenie.



3 Połącz się z hulajnogą klikając na opcji „Pojazd” → „Skanowanie w poszukiwaniu pojazdów” (Vehicle → Scan for device).

Po nawiązaniu połączenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Ikonka Bluetooth przestanie migać i pozostanie włączona.



4 Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby aktywować hulajnogę i nauczyć się bezpiecznej jazdy. Możesz teraz zacząć korzystać hulajnogii, sprawdzać jej stan za pomocą aplikacji i wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami.


Nauka jazdy




Aby do minimum ograniczyć wszelkie możliwe obrażenia, do jazdy nakładaj atestowany kask oraz wyposażenie ochronne.



1. Włącz zasilanie i sprawdź poziom naładowania na wskaźniku. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, podładuj hulajnogę.




2. Aby zacząć ślizg, stań jedną nogą na podnóżku i odepchnij się drugą nogą.




3. Połóż drugą nogę na podnóżku w taki sposób, aby obie stopy były stabilne. Po osiągnięciu równowagi przyspiesz, naciskając przepustnicę po prawej stronie.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa silnik nie zacznie działać, dopóki hulajnoga nie osiągnie prędkości 2.5 mph (4 km/h).



4. Zmniejsz prędkość, zwalniając przepustnicę; hamuj ściskając dźwignię hamulca.



5. Aby skrócić przenieś ciężar ciała i lekko skrócić kierownicę.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Przy gwałtownym hamowaniu ryzykujesz poważne obrażenia z powodu utraty przyczepności i możliwości upadku. Utrzymuj umiarkowaną prędkość i miej na uwadze potencjalne zagrożenia.